



Abbildung mit optional erhältlicher seitlicher Rollenaufnahme

Folienverleger für Fahrbahnmarkierungsfolien

Dieses Gerät wurde speziell für das Aufbringen von Fahrbahnmarkierungsfolien mit **druckaktivierten Klebstoffen** entwickelt.

Einfaches, handgeführtes Gerät zum Anbringen von Fahrbahnmarkierungsfolien.

Die robuste Konstruktion und die angebrachte Peilstange vereinfachen eine akkurate Verlegung der Markierungsfolie.

Speziell gezahnte Schneidmesser erleichtern besonders bei Strich-Lücke-Markierungen.

Mit der Möglichkeit zur Anbringung einer zusätzlichen **seitlichen Rollenaufnahme** zur direkten Applikation an Rändern, Bordsteinen, etc.

Zusammenbau des traffic-lines tape layer:



Entnehmen Sie die oberste, silberne Welle.

1



Lösen Sie einen der auf der Welle angebrachten Fixierungsringe und schieben Sie diesen anschließend von der Welle.

2



Führen Sie nun eine Rolle Folie auf die Welle auf und fixieren Sie diese beidseitig, mittig mit den Stellringen.

3



Danach legen Sie die Welle mit der Folie wieder zurück auf das Verlegegerät.
Wichtiger Hinweis: Die Klebeschicht zeigt nach oben.

4



Führen Sie die Markierungsfolie nach vorne und legen Sie diese über die an der Vorderseite des Gerätes befindliche silberne Umlenkrolle (s. Pfeil). Fädeln Sie nun die Folie rechtwinklig nach unten bis zu einem spürbaren Widerstand ein.

5



Ziehen Sie den Handgriff und bewegen Sie das Gerät vorwärts und schon wird die Folie von der Rolle abgewickelt. Jetzt kann der Handgriff gelöst werden, die Folie wickelt sich eigenständig ab.

6



Legen Sie den Peilstab, der sich am Rahmen des Gerätes befindet, unten auf die Einhängestange und fixieren Sie diesen mit der Stellschraube möglichst lotgerecht mit der Folie auf der Welle.

7



Die Verlegemaschine ist betriebsbereit.

8



Die Folie wird durch Ziehen des Handgriffs und Betätigen des Fußhebels (s. Pfeil) abgeschnitten.

Wichtiger Hinweis: Beim Schneiden darf das Gerät nicht bewegt werden.

9



Wenn Sie den Fußhebel wieder lösen, wird das Messer wieder gesenkt. Nach jedem Schneiden wiederholen Sie den „Handgriff Vorgang“ aus Abb. 6 und Sie können mit den Verlegearbeiten fortfahren.

Für schmalere Markierungsfolien zentrieren Sie die seitlichen Führungen.

10

Folienverlegung

Richten Sie den Peilstab auf die Vormarkierung aus. Optimale Ergebnisse werden erreicht, wenn die Vormarkierung und eine evtl. benötigte Primerspür zwischen die Räder genommen werden kann. Zum Starten der Verlegung den Handgriff ziehen, bis die Vorschubrolle auf der Folie greift. Durch Vorwärtsbewegen der Verlegemaschine die Folie unter die Applikationswalze verschwinden lassen und die Fahrbahnmarkierungsfolie auf der Fahrbahn greift.

Anschließend den Handgriff loslassen und das Verlegegerät langsam nach vorne schieben.

WICHTIG: Die Folie unter leichter Spannung halten. Den Handgriff ziehen und das Fußpedal mit einem kräftigen Tritt bewegen und die Folie damit abschneiden, danach das Pedal langsam loslassen. Niemals während der Vorwärtsbewegung einen Schneideversuch unternehmen, da die Fahrbahnmarkierungsfolie gedehnt wird und unregelmäßig ausreißen kann.